

Stopp i diskhon



1. Sätt i proppen i den ena hon och fyll på med lite vatten. Tejpa för avrinningshålet, om det finns ett sådant.



2. Sätt vaskrensaren i den andra diskhon och fyll på med lite vatten. Om det finns avrinningshål, så tejpa för det även här.



3. Dra upp och tryck ner vaskrensarens skaft upprepande gånger. Då uppstår en luftrörelse i rören och vattenlåset och i regel lossnar det som har fastnat.



4. Avsluta med att spola rejält med vatten i båda hoarna. Om det mot förmodan inte skulle fungera så prova med koncentrerat diskmedel som får verka några minuter.